

# オプションパーツ

下記のような場所でもミラーをご活用いただけるよう、オプションパーツをご用意しています。

## ■オプションパーツ付きのミラーをご注文の場合(通常の取付金具は付属しません) 付金具を変更した状態で出荷します。変更は無料です。

「ミラー品番」の後ろに、「オプションパーツ品番」をご記入ください。

[例] SF55をH鋼に取り付けたい

**SF55 TC**

ミラー品番 オプションパーツ品番

※吊りパイプをご注文の場合

「ミラー品番」の後ろに、「HL」と「パイプの長さ」をご記入ください。

[例] SF55のパイプの長さを514mmにしたい

**SF55 HL 514**

ミラー品番 パイプの長さ

## ■ミラーご購入済みで、オプションパーツのみご注文の場合(ミラーは付属しません) オプションパーツのみご購入は有料です。お問い合わせください。

「オプションパーツ」の後ろに、「ミラー品番」と「オプションパーツ品番」をご記入ください。

[例] SF55をH鋼に取り付ける金具のみ欲しい

**オプションパーツ-SF55用 TC**

ミラー品番 オプションパーツ品番

※吊りパイプをご注文の場合

「ミラー品番」の後ろに、「ミラー品番」と「HL」と「パイプの長さ」をご記入ください。


















[例] SF55用の514mmのパイプのみ欲しい

**オプションパーツ-SF55用 HL 514**

ミラー品番 パイプの長さ

単位[mm]

品番	仕様・寸法	対応機種																																				
HL	<p><b>吊りパイプ</b> 天井からもっと下げたいときにご利用ください。</p> <p><b>パイプの長さ</b> ご希望の長さにカットします (B寸法以上、1200mmまで)</p> <p><b>A寸法</b> (パイプからミラーの下部まで)</p> <p>角度が約30°のとき</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">スーパーオーバル</th> <th colspan="4">丸ミラー</th> </tr> <tr> <th>品番</th> <th>SF55</th> <th>SF68</th> <th>SF80</th> <th>SF81</th> <th>MF28</th> <th>MF44</th> <th>MF60</th> <th>MF80</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A寸法</td> <td>154</td> <td>183</td> <td>278</td> <td>282</td> <td>149</td> <td>266</td> <td>365</td> <td>426</td> </tr> <tr> <td>B寸法</td> <td>86</td> <td>104</td> <td>157</td> <td>153</td> <td>96</td> <td>117</td> <td>156</td> <td>235</td> </tr> </tbody> </table>		スーパーオーバル				丸ミラー				品番	SF55	SF68	SF80	SF81	MF28	MF44	MF60	MF80	A寸法	154	183	278	282	149	266	365	426	B寸法	86	104	157	153	96	117	156	235	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スーパーオーバル (SF35C, SF35Bを除く)</li> <li>・丸ミラー</li> </ul>
		スーパーオーバル				丸ミラー																																
品番	SF55	SF68	SF80	SF81	MF28	MF44	MF60	MF80																														
A寸法	154	183	278	282	149	266	365	426																														
B寸法	86	104	157	153	96	117	156	235																														
	<p>※パイプの長さの決め方例 ご希望の長さにカットします。</p> <p>例</p> <p>天井からミラー下部までの距離が1200mmになるようにMF60をつけたい。</p> <p>▶ パイプの長さ 1200(ミラー下部までの距離) - 365(MF60のA寸法) = 835mm</p>																																					


品番	取付場所	仕様・寸法	対応機種
TC	平板(H鋼)用 		<ul style="list-style-type: none"> <li>スーパーオーバル (SF35Cを除く)</li> <li>丸ミラー (MF80を除く)</li> </ul>
TP	パイプ用 		<ul style="list-style-type: none"> <li>スーパーオーバル (SF35Cを除く)</li> <li>丸ミラー (MF80を除く)</li> </ul>
TS	円柱・角柱用 	 <p>※詳細は p.3 をご覧ください</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スーパーオーバル (SF35Cを除く)</li> <li>丸ミラー (MF80を除く)</li> </ul>
TL	目の粗い金網用 	スーパーオーバル・丸ミラー用  ラミドーム用 	<ul style="list-style-type: none"> <li>スーパーオーバル (SF35Cを除く)</li> <li>丸ミラー (MF80を除く)</li> <li>ラミドーム</li> </ul>
TZ	ライティングレール用 	ほとんどのライティングレールに設置できます 	<ul style="list-style-type: none"> <li>スーパーオーバル (SF35C, SF80, SF81を除く)</li> <li>丸ミラー (MF60, MF80を除く)</li> </ul>
TX	金網用 	スーパーオーバル・丸ミラー用  <p>スレ止めテープをはがしてご使用ください</p> ラミドーム用  <p>スレ止めテープをはがしてご使用ください</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スーパーオーバル (SF35Cを除く)</li> <li>丸ミラー (MF80を除く)</li> <li>ラミドーム</li> </ul>
TY	配線ダクト・角パイプ用 	スーパーオーバル・丸ミラー用  ラミドーム用 	<ul style="list-style-type: none"> <li>スーパーオーバル (SF35Cを除く)</li> <li>丸ミラー (MF80を除く)</li> <li>ラミドーム</li> </ul>

# ステンベルト (TS) 取扱説明書


セットの中身をご確認ください。 ステンベルト：2本、ストレーナー：2個

## 1 ストレーナーを開いて、ステンベルトをストレーナーに取り付けます。

【ストレーナー】




①内側からベルト穴に通す



②先端を約2cm折り返す




③ステンベルトを②で折り返した先端にかぶせるように、折る




## 2 ステンベルトを取り付けたい柱等に巻き、先端をストレーナーのシャフトの穴に通したるまないようにステンベルトをしっかり引っ張ります。



①シャフトの穴にステンベルトを通す




②たるまないように、ステンベルトをしっかり引っ張る




## 3 ハンドルを90度起こして仮止めしたら、余ったステンベルトをシャフトから3cmぐらい残して金切りばさみ等で切ります。




## 4 ハンドルを小刻みに左右に動かしてステンベルトが十分に締まったら、ハンドルを倒してストレーナーを閉じます。



①小刻みに左右に動かす (90度以上ハンドルを動かさない)



②ハンドルを倒してストレーナーを閉じる



補足

ストッパーが固い場合はハンマーなどでハンドルの先端を叩いてください。